Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Казанский национальный исследовательский технический университет – КАИ им. А.Н. Туполева

Институт компьютерных технологий и защиты информации Отделение СПО ИКТЗИ «Колледж информационных технологий»

Методические указания к лабораторным работам по основам электротехники

Направление подготовки: 09 02 06

Разработал: преподаватель СПО ИКТЗИ Бобров В.А.

Содержание

1.	Лабораторная работа №1	
«Проверн	ка действия закона Ома»	.3
2.	Лабораторная работа №2	
«Законы	Кирхгофа. Расчет цепей методом наложения»	.9
3.	Лабораторная работа №3	
«Линия	электропередачи постоянного тока»	.16
4.	Лабораторная работа №4	
«Исслед	ование линейных цепей постоянного тока с одним источн	ником
энергии»		.20

Лабораторная работа №1«Проверка действия закона Ома»

Цель работы: экспериментальная проверка действия закона Ома, изучение взаимосвязи параметров измерительных приборов и точности измерений в зависимости от класса точности измерительных приборов. Изучение работы электросхемы в режимах: номинальном, холостого хода(XX), короткого замыкания (КЗ).

Общие методические указания: экспериментальная часть лабораторной работы выполняется виртуально с помощью программы Multisim, которая имитирует реальную радиоэлектронную лабораторию, оборудованную измерительными приборами, работающими в реальном масштабе времени. Перед выполнением лабораторной работы студенту необходимо ознакомиться с программой Multisim, со способом выбора электро и радиоэлементов, измерительных приборов и построением электросхем, изучить материалы лекции№1 «Основные понятия электротехники» Закон Георга Ома формулируется так: сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению в проводнике и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника.

$$I = \frac{U}{R}$$

Пояснения к закону:

- 1)Чем выше напряжение в проводнике, тем выше будет и сила тока в этом проводнике.
- 2)Чем выше сопротивление проводника, тем меньше будет сила тока в нем.

Обозначение основных параметров, характеризующих электроцепь, известны всем с уроков физики в школе:

I — сила электротока;

U — напряжение;

R — сопротивление.

Единицами измерения силы тока являются амперы, напряжения — вольты, сопротивление измеряется в омах.

Данный закон верен для линейного участка цепи, на котором зафиксировано стабильное сопротивление. (Рис.№1)





Рис.№1

1. Задание

Лабораторная работа выполняется в соответствии со своим вариантом (см. Табл.№1.).

Общая электросхема (Рис.№2).



2. Выполнение работы.

- 2.1. В программе Multisim выберем необходимые радиоэлементы и на рабочем столе компьютера соберем цепь, схема которой приведена в задании.
- 2.2. Установим значения и параметры радиоэлементов схемы в соответствии со своим вариантом.

ЭДС источника Ē= сопротивление источника Ru = сопротивление нагрузки Rн =

переключатели: Sa1 в положение-разомкнут, SA2 в положение замкнут

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Параметр												
E B	20	25	15	18	16	30	35	28	24	26	12	14
Rи кОм	2	4	2	6	1	5	3	4	2	4	3	6
Rн кОм	25	20	15	30	18	40	35	45	50	35	20	55

Таблица №1

2.3. Подключим измерительные приборы в соответствии со схемой Рис.№1. Установим параметры измерительных приборов:

сопротивление вольтметров V1 и V2 RV = 10мОм; сопротивление амперметра A RA = 0,009 Ом.

- 2.4. Проверим выполнение закона Ома для полной цепи (ключ SA2 замкнут, ключ SA1 разомкнут) в номинальном режиме. Для этого Включим питание
- 2.5. Запишем показания приборов: вольтметра V1 измеренное напряжение Uи на резисторе Ru, вольтметра V2 измеренное напряжение Uн на резисторе Rh и амперметра A измеренного тока в цепи I.
- 2.6. Рассчитаем напряжение на резисторе Ru, напряжение на резисторе Ru и ток в цепи по формуле закона Ома. Для этого необходимо найти эквивалентное сопротивление цепи:

Rэк $B = R_{IJ} + R_{H} =$

Ток в цепи І будет равен:

 $I = E/R_{3KB} =$

2.7. Сравним измеренное и рассчитанное значения тока. Для этого найдем относительную погрешность измерения тока dI:

где І изм – значение тока измеренное;

I рассч – значение тока рассчитанное.

Напряжение на сопротивлении источника Uu:

 $U_{\rm H} = IR_{\rm H} =$

Напряжение на нагрузке Uн:

 $U_H = IR_H =$

Найдем относительные погрешности измерения напряжений dUи и dUн:

$$dUu = \frac{Uu uзм - Uu paccч}{Uu paccч} \cdot 100\%$$
 $dUH = \frac{UH uзм - UH paccч}{UH paccч} \cdot 100\%$

где Uи изм; Uн изм – напряжения на сопротивлении источника и нагрузке измеренные;

Uи рассч; Uн рассч – напряжения на сопротивлении источника и нагрузке рассчитанные.

Внесем все измеренные и рассчитанные токи и напряжения в табл. 2.

3.. В исследуемой цепи разомкнем ключ SA2, тем самым реализуем режим холостого хода (XX). Снимем показания измерительных приборов (рис. 2): I=; Uu=; Uh=

ПРИМЕР: показания приборов.




Рис.2.

ВНИМАНИЕ: при снятии показаний измерительных приборов, обратить внимание на единицы показаний напряжений и токов (mA, mA, mB, B).

3.1. Проверим измерения теоретическими расчетами.

В идеальных условиях ток в цепи в режиме холостого хода равен нулю: I=0. Из этого следует, что напряжение на сопротивлении источника тоже будет равно нулю: Uu = IRu = 0. Напряжение же на нагрузке будет равно напряжению источника ЭДС: Uh = E

Мы увидим, что показания вольтметров V1 и V2 и амперметра А отличаются от этих данных. Это происходит из-за включенных измерительных приборов, которые имеют собственное сопротивление. Объяснить!.

Рассчитаем относительную погрешность измерения напряжения на нагрузке:

$$\mathrm{dU_H} = \frac{\mathit{U}_{\mathrm{H}\; \mathsf{изм}} - \mathit{U}_{\mathrm{H}\; \mathsf{рассч}}}{\mathit{U}_{\mathrm{H}\; \mathsf{paccч}}} \cdot 100\%$$

Внесем все полученные данные в табл. 2.

4. Реализуем режим короткого замыкания (КЗ). Для этого замкнем ключ SA1. Снимем показания измерительных приборов (см. рис. 1.3):

$$I=; U_{H}=; U_{H}=.$$
 ПРИМЕР:




Рис.3. Режим короткого замыкания

Проверим измерения теоретическими расчетами. Рассчитаем напряжение на резисторе Ru и ток в цепи.

Ток І в цепи будет равен:

$$I = E/R_{\mathcal{H}} =$$
.

Сравним измеренное и рассчитанное значения тока. Для этого найдем относительную погрешность измерения тока dI:

$$dI = \frac{I \text{ изм} - I \text{ рассч}}{I \text{ рассч}} \cdot 100\%$$

Напряжение на сопротивлении источника Uu:

Это совпадает с показанием вольтметра. Относительная погрешность измерения напряжения dUu=0.

Напряжение на нагрузке равно нулю, так как сопротивление нагрузки RH=0. Внесем все полученные результаты расчетов и измерений в табл.2.

Таблица 2.

	Uи изм,В	Uи рассч,В	dUи, %	Uн изм,В	Uн рассч,В	dUн, %	Іизм,	Ірассч,	dI, %
Закон Ома для полной цепи									
Режим холостого хода									
Режим короткого замыкания									

Изменим класс точности измерительных приборов, заменив установленные сопротивления этих приборов: Установим параметры измерительных приборов:

сопротивление вольтметров V1 и V2 $\,$ RV = 250 кОм; сопротивление амперметра A $\,$ RA = 0,3 Ом.

- 5. Повторно проведем измерения и расчеты в соответствии пп 2.4.....4. Вывод:
- 1) Сравнивая измеренные значения токов и напряжений в цепи с рассчитанными значениями по закону Ома, мы убедились в том, что закон Ома реально действует.
- 2) Поняли принцип работы электросхемы в режимах: номинальном, холостого хода, короткого замыкания.
- 3) Поняли, что на точность измерения параметров влияет класс точности измерительных приборов.

Лабораторная работа № 2 «Законы Кирхгофа. Расчет электрических цепей методом наложения»

Цель работы: Экспериментальная проверка действия законов Кирхгофа.

1.Общие методические указания

Геометрическая конфигурация схемы характеризуется понятиями ветвь, узел, контур.

Ветвью называют участок цепи между двумя узлами в любом сечении, которого ток имеет одно и тоже значение. Ветвь образуется одним или несколькими последовательно соединенными элементами цепи.


Узел – место соединения трех и большего числа ветвей.

Контур — это замкнутый путь, проходящий по ветвям схемы, в котором один из узлов является началом и концом пути. Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических задач. Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.

Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

Где t— число токов, сходящихся в данном узле. Например, для узла электрической цепи (рис. 1) уравнение по первому закону Кирхгофа можно



записать в виде I1 - I2 + I3 - I4 + I5 = 0

Рис.1

В этом уравнении токи, направленные к узлу, приняты положительными.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре

$$\sum_{i=1}^k E_i = \sum_{i=1}^m I_i R_i$$

где k — число источников ЭДС; m — число ветвей в замкнутом контуре; Ii, Ri — ток и сопротивление i-й ветви.




Рис. 2

Так, для замкнутого контура схемы (рис. 2) E1 - E2 + E3 = I1R1 - I2R2 + I3R3 - I4R4


Замечание о знаках полученного уравнения:

- 1) ЭДС положительна, если ее направление совпадает с направлением произвольно выбранного обхода контура;
- 2) падение напряжения на резисторе положительно, если направление тока в нем совпадает с направлением обхода.

Физически второй закон Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи. В сложных цепях с несколькими источниками питания провести расчет непосредственно по законам Кирхгофа бывает сложно, по причине очень большого числа решаемых уравнений, поэтому используют другие более эффективные методы. Рассчитаем электрическую цепь методом суперпозиции(наложения). Метод основан на принципе независимости действия ЭДС, согласно которому токи, протекающие в цепи при наличии нескольких ЭДС, можно представить, как алгебраическую сумму токов, вызываемых каждой из ЭДС в отдельности. Рассмотрим порядок расчета.

2.Задание

2.1 В программе Multisim выберем необходимые радиоэлементы в соответствии со Схемой1 и соберем



10

резистивную цепь, схема которой приведена в задании (Схема 1). Установим параметры элементов схемы в соответствии со своим вариантом:

Вариант Параметр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E1	12	20	15	10	10	14	18	16	14	12	8	16
E2	30	35	20	24	15	40	36	30	28	20	22	45
R1	1	2	3	2	4	1	3	2	2	5	3	4
R2	6	8	10	7	6	8	10	6	8	6	16	20
Rн	9	12	14	15	7	8	2	4	14	10	15	25

Таблица №1

ЭДС первого источника E1 = ЭДС второго источника E2 = Сопротивление R1 = сопротивление R2 = сопротивление нагрузки Rн =

2.2.. Подключим измерительные приборы в соответствии со схемой резистивной цепи Схема 1. Установим параметры измерительных приборов: сопротивление вольтметров V1, V2 и V3 RV = 10мОм; сопротивление амперметров A1, A2 и A3 RA = 0,009 Ом. На рис. 1. изображена схема, которую мы собрали.





Рис. 1. Схема цепи, собранной в Multisim

Включим питание. Запишем показания виртуальных измерительных приборов : I1=, I2=, IH=; U1=, U2=, UH=. ВНЕСЕМ их в табл. 2.

1.3. Рассчитаем все токи и напряжения в цепи по формулам законов Ома и Кирхгофа.

Сначала определим токи в ветвях. По методу наложения исключим источник ЭДС E2 из цепи



Найдем эквивалентное сопротивление цепи

$$R' = R_1 + \frac{R_2 * R_H}{R_2 + R_H}$$


Рассчитаем токи в ветвях:

$$I'_{1} = \frac{E1}{R'}$$

$$I'_2 = \frac{E1 - R1 \cdot I'1}{R_2}$$

$$I'_{\mathrm{H}} = \frac{\mathrm{E}1 - R1 \cdot I'1}{R_{\mathrm{H}}}$$

Теперь исключим источник ЭДС Е1:



Рассчитаем эквивалентное сопротивление цепи

$$R$$
экв $'' = R_2 + \frac{R_1 * R_H}{R_1 + R_H}$

Рассчитаем токи для этой цепи $A=\pi r^2$ $I^{\prime\prime}_{\ 2}=\frac{\text{E2}}{R \text{экв}^{\ \prime\ \prime}}$

$$I''_2 = \frac{E2}{R \ni \kappa_B''}$$

$$I^{\prime\prime}_{1} = \frac{E2 - R2 \cdot I^{\prime\prime}_{2}}{R_{1}}$$

$$I^{\prime\prime}_{\rm H} = \frac{E2 - R2 \cdot I^{\prime\prime}_{2}}{R_{\rm H}}$$

По методу суперпозиции рассчитаем токи в ветвях цепи:

$$I1 \text{ pacy} = I'_{1} - I''_{1}$$

$$I2$$
 расч = $I'_2 - I''_2$

$$I$$
 н расч = $I'_{\rm H} - I''_{\rm H}$

Определим напряжения:

$$U_{1 pac4} = I1xR_1$$

$$U_{2 pacy} = I2 \times R_2$$

U н расч =
$$I$$
 н х R_H

Внесем рассчитанные результаты токов и напряжений в табл. 2.

Для сравнения измеренных и рассчитанных результатов определим относительные погрешности измерений:

$$\Delta I1 = \frac{I1 \text{изм} - Ipacy}{Ipacy} x 100\%$$

$$\Delta I2 = \frac{I2изм - I2расч}{I2расч} x 100\%$$

$$\Delta I_{\rm H} = \frac{I_{\rm Hизм} - I_{\rm Hpacq}}{I_{\rm Hpacq}} \times 100\%$$

$$\Delta~U1 = \frac{U$$
 изм $-U$ -расч 100%

$$\Delta U2 = \frac{U2 \text{ изм-U2-расч}}{U2\text{-расч}} \times 100\%$$

$$\Delta~U~{\rm H}=rac{{
m Uh~изм-Uh·pacч}}{{
m Uh·pacч}}\,{
m x}100\%$$

Таблица№ 2 Значения токов и напряжений в исследуемой цепи

	I1, мА	І2, мА	Ін, мА	U1, B	U2, B	Uн, B
Измеренные значения						
Рассчитанные значения						
Относительная погрешность измерений						

2.3. Изменяя величину ЭДС E1 постараемся добиться того, чтобы ток через резистор R1 стал равным нулю. Это произошло при E1 = (см. рис. 2.2)




Рис. 2.2. Схема цепи, в которой ток через резистор R1 стал равен нулю **Выво**д

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- 1. Сравнивая измеренные значения токов и напряжений в цепи с рассчитанными по законам Ома и Кирхгофа, мы убедились в том, что они реально действуют.
- 2. Значения измеренных токов и напряжений в цепи отличаются от рассчитанных по причине не идеальности измерительных приборов, которые имеют свое собственное сопротивление.
- 3. В нашем случае в схеме 2 оба источника отдают энергию в нагрузку ?.

Лабораторная работа № 3 «Линия электропередачи постоянного тока»

Цель работы: исследование работы линии электропередачи постоянного тока, определение потерь напряжения в линии, потерь мощности и уменьшения КПД, расчет сечения проводов линии в зависимости от величины нагрузки.

Общие сведения.

Источники и приемники электрической энергии соединяются линией электропередачи, которая в простейшем случае представляет собой два провода. Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из источника энергии напряжением на зажимах U1, линии электропередачи сопротивлением Rл и приемника энергии сопротивлением R2 (Рис.№1).




Рис. №1

По второму закону Кирхгофа напряжение в начале линии U1, больше напряжения на зажимах приемника U2 на величину падения напряжения в линии ΔU

Применяя закон Ома, можно записать:

$$U1=U2 + \Delta U = R2 I + Rл I$$

Где Rл сопротивление двухпроводной линии, Ом. Умножим уравнение на ток I,

получим уравнение баланса мощности.

U1 I = $R^2I^2 + R\pi I^2$ или P1= P2 + Δ P таким образом, развиваемаяисточником мощность P1 = U1·I частично затрачивается на тепловые потери в линии (Δ P = R π · I^2), остальная же часть мощности передается приемнику (P2 = R2 · I^2 = U2 ·I).

Коэффициент полезного действия линии $\mathfrak{h}=P2/P1=U2/U1=R2/R\pi+R2$. Передачу электроэнергии важно осуществлять с экономичиски приемлемыми потерями, поэтому, линии электропередачи работают с высоким КПД $\mathfrak{h}=0,94....0,97$.

КПД можно увеличить, снизив потери мощности в линии, для чего стремятся уменьшить сопротивление линии (Rл << R2) и повысить уровень напряжения.

С ростом напряжения электропередачи, при неизменной мощности приемника, $P2 = U2 \cdot I$ уменьшается ток в линии и, следовательнор, уменьшаются потери мощности $\Delta P = Rn \cdot I^2$, возрастает КПД. Наиболее характерными режимами работы электропередачи является следующее: номинальный режим, при котором напряжение, ток и мощность имеют расчетные (номинальные) значения, гарантирующее наилучшее показатели в работе (экономичность, долговечность, надежность). Согласованный режим, при котором приемнику прередается максимальная мощность P2max. Выясним условия этого режима. По закону Ома ток линии

U1

$$I = \frac{U1}{R\pi + R2}$$

Тогда мощность приемника

$$P2 = R2 \cdot I^2 = \frac{R2 \cdot U1^2}{(R\pi + R2)^2}$$

Взяв производную от P2/R2 и, приравняв ее нулю, получим условие согласованного режима при котором $R2 = R\pi$. При этом максимальное значение мощности приемника $P2max = U1^2/(4R\pi)$.

КПД согласованного режима $\mathfrak{h}=0.5$, т.е. половина мощности источника теряется в линии. Поэтому данный режим используется для линий небольшой мощности (в линиях связи, устройствах автоматики и телемеханики), где важно получить максимальную мощность на зажимах приемника, а потери мощности не имеют существенного значения.

Режим ХОЛОСТОГО ХОДА, при котором $R2 = \infty$ (линия разомкнута), I = 0; U2 = U1; $P1 = \Delta P = P2 = 0$; КПД h = 1.

Режим КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ , когда R2 =0 (линия замкнута накоротко), U1/Rл = Imax; $\Delta U = U1$; U2 = 0; P1max = U1· Imax = P1; P2 = 0; КПД $\mathfrak{h}=0$, $\Delta P=P1$ max.

Правильный выбор сечения проводов имеет большое значение для нормальной работы линии электропередач. Оно не должно быть завышенным (это приведет к перерасходу материала проводов), оно не должно быть заниженным (это может привести к перегреву проводов и их изоляции, большим потерям мощности, а значит и к снижению КПД).

Сечегние проводов выбирают таким образом, чтобы оно обеспечивало потерю напряжения ΔU в пределах допустимых норм и не приводило к тепловому повреждению проводов.

Колебания напряжения для осветительной нагрузки не должны превышать -2,5%+5%, а для силовой (электродвигатели) +-5% номинального напряжения. При заданной допустимой потере напряжения

$$\Delta U = R\pi \cdot I = \frac{2\rho \cdot l}{S} \cdot I$$
, сечение проводов линии $S = \frac{2\rho \cdot l}{\Delta U} \cdot I$

где R_{π} — сопротивление двухпроводной линии, Ом.

Где l – протяженность линии, м;

ho — удельная проводимость материала проводов линии, (например, для медных проводов, $ho=0.017 {\rm Om}\times {\rm mm}^2/{\rm m})$

S — сечение проводов линии, мм 2 .

Найденное по проведенной формуле сечение, округленное до ближайшего большего стандартного, должно быть проверено на нагрев по допустимому для каждого типа проводов току. С этой целью рассчитывают рабочий ток Ip для заданного потребителя и выбирают по таблицам сечение провода, допустимый ток нагрузки которого не меньше рабочего $Igon \ge Ip$. В таблице Tafo.1 приведены длительно допустимые токовые нагрузки на провода и шнуры с медными жилами и резиновой или полихлорвиниловой изоляции, проложенной открыто.

Таб.1

Сечение	Токовая	Сечение	Токовая	Сечение	Токовая
провода	нагрузка	провода	нагрузка	провода	нагрузка
S, MM 2	Ідоп, А	S, MM 2	Ідоп, А	S, MM 2	Ідоп, А
0,50	11	10	80	120	385
0,75	15	16	100	150	440
1,00	17	25	140	185	510
1,50	23	35	170	240	605
2,50	30	50	215	300	695
4,00	41	70	270	400	830
6,00	50	95	330		

Ход работы: для электрической цепи по схеме рис.1 проведем расчеты

1) При заданном напряжении U1 в соответствии со своим вариантом и значениях сопротивления нагрузки R2 (Таб.3), рассчитать ток I, напряжения U2, ΔU, мощности P1, P2, ΔP и КПД h. Сопротивление линии принять Rл = 13 Ом. Результаты расчета записать в таблицу 3.

Таб.2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U1, B	8	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	15
Р2, Вт	0,5	0,7	0,9	1,1	1,25	1,4	1,6	1,75	2,0	2,25	2,5	3,0

Таб.3

Зад	ано			Bı	ычисле	НО			Измерено		
U1,	R2,	I, A	U2,	ΔU,	P1,	P2,	ΔΡ,	h	I, A	U2,	
В	Ом		В	В	Вт	Вт	Вт			В	
	∞										
Из таб.2	65										
таб.2	26										
	13										
	6,5										
	2,6										
	0										

- 2) По результатам вычислений п.1 построить совмещенные графики зависимости от тока следующих величин: U2, Δ U, P1, P2, Δ P, \mathfrak{h} = f(I) Рассчитать сечение провода S1 при R2= 2.6 Ом и S2 при R2=65.0 Ом
- 3) При неизменной мощности приемника P2 (взять из таб.2) и по заданным в таб4 значениям R2, рассчитать ток I, напряжение U2, U1, КПД h исследуемой цепи (Rл = 13 Ом). Результаты расчета записать в таб.4.

Таб.4

Зад	ано		Вычи	слено		Измерено				
Р2, Вт	R2,	I, A	U2, B	U1, B	ħ	U1, B	I, A	U2, B		
Вт	OM									
	6,5									
Из таб.2	13									
таб.2	26									
	52									
	100									

4) Используя результаты вычислений пункта 3, построить график зависимости КПД $\mathfrak{h}=f$ (U2)

Выводы:

Лабораторная работа №4

« Исследование линейных цепей постоянного тока с одним источником энергии»

Цель работы: исследование электрической цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединениями резистивных элементов; формирование навыков измерения тока и напряжения на участках цепи; экспериментальная проверка законов Ома и Кирхгофа; проверка выполнения баланса мощностей.

Основные теоретические сведения

В линейной электрической цепи параметры элементов не зависят от напряжения и токов. В резистивных элементах, которые используются в исследуемых цепях постоянного тока, происходит необратимый процесс преобразования электрической энергии в тепловую. Резистивный элементэто элемент схемы, соответствующий идеализированному резистору в реальной электрической цепи. Сопротивление элемента обозначается буквой R. Такой резистивный элемент называют по его основному параметру сопротивлением. Что и будем делать далее. Сопротивления могут быть включены последовательно, параллельно и последовательно — параллельно (называют смешанное включение). Ток во всех элементах последовательной цепи одинаков, а напряжения на сопротивлениях пропорциональны их величинам (Рис.1).

Ток в цепи определяется по закону Ома: $I = \frac{U}{R}$. По второму Закону Кирхгофа напряжение на ветви

$$U=U_1+U_2+...+U_n=IR_1+IR_2+...+IR_n=I(R_1+R_2+...R_n)=IR$$
экв. (1)

Сумма сопротивлений всех участков данной ветви

$$R_{9\kappa\theta_{-}} = \sum_{1}^{n} Ri$$


Мощность потребляемая резистивными элементами, определяется по формуле: $Pi = RiI^2 = UiI$

Мощность источника питания P=UI

Мощность, отдаваемая источником питания, равна сумме мощностей всех потребителей. В этом заключается баланс мощностей. Уравнение баланса мощностей, если в схеме один источник напряжения, имеет вид:

$$P = \sum_{n=1}^{n} Pi = \sum_{n=1}^{\infty} Ri Ii^2$$

Схема электрической цепи с параллельным соединением резисторов изображена на Рис.2



В этой схеме токи в ветвях распределяются обратно пропорционально величинам сопротивлений резистивных элементов, а напряжение на элементах одинаково и равно напряжению источника энергии. Токи в ветвях In и общий ток I,потребляемый от источника, определяются по закону Ома и первому закону Кирхгофа

По ЗТК общий ток равен сумме токов отдельных ветвей:

$$I=I_1+I_2+...+I_n=G_1U+G_2U+...+G_nU=U$$
 $(G_1+G_2+...+G_n)=UG_{9KB}$. (2)

называется эквивалентной проводимостью. В случае параллельного сопротивления двух ветвей (n=2) обычно пользуются выражениями, в которые входят сопротивления

$$R_1 = \frac{1}{G_1}$$
 $R_2 = \frac{1}{G_2}$

Эквивалентное сопротивление двух параллельно соединенных ветвей равно:

$$R_{_{\mathfrak{K}B.}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


Поскольку общий ток делится на отдельные токи ветвей пропорционально проводимостям этих ветвей (или, что тоже самое, обратно пропорционально сопротивлениям этих ветвей), можно сказать, что параллельно включенные сопротивления образуют «делитель токов». Понятие делителя токов используется в технике.

Часто при использовании «ручного» расчета электрических цепей необходимо определить, как ток разделяется по отдельным ветвям параллельно соединенных ветвей.

Из формулы (2) следует, что токи ветвей, соединенных параллельно, пропорциональны проводимостям этих ветвей, т.е. токи делятся по ветвям пропорционально сопротивлениям этих ветвей, или, что тоже самое, обратно пропорционально сопротивлениям этих ветвей.

В случае двух параллельно соединенных сопротивления их общее сопротивление равно:

 $U=I\,rac{R_1R_2}{R_1+R_2}$, чтобы найти ток I_1 в сопротивлении R_1 , необходимо разделить выражение на R_1 , а чтобы найти ток I_2 в сопротивлении R_2 найти разделить выражение на R_2 :



На Рис.3 изображена схема электрической цепи с последовательно параллельным соединением резисторов. Параметры схемы рассчитываются по формулам приведенным выше.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

Экспериментальная часть лабораторной работы выполняется по вариантам. Значения основных параметров, исследуемых схем, приведены в Табл.1.

T	`аблица	1

Параметр		Вариант												
	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9												
U, B	18	24	15	9	12	20	10	16	6	14				
R1, Ом	910	1,2к	470	620	820	2,7к	560	2,2к	240	360				
R2, Om	750	2,7к	360	430	680	3,6к	750	1,6к	390	560				
R3, Ом	680	3,3к	240	510	910	1,8к	680	4,3к	470	220				

1. Исследование электрической цепи с последовательным соединением резисторов




Рисунок 4

- 1.1 На рабочем поле в программной среде *Multisym* соберите схему, изображенную на Рис. 4.
- 1.2 В соответствии с заданным вариантом, установите выходное напряжение источника питания U и полные значения (100%) переменных сопротивлений R1, R2 и R3.
- 1.3. Проведите измерение тока I и падений напряжения U1, U2 и U3 на резисторах. Полученные результаты внесите в Таблицу 2.
- 1.4 Установите величины переменных сопротивлений R1, R2 и R3 в 80% от максимального значения и занесите в Таблицу 2 значения тока I и падений напряжения U1, U2 и U3 на резисторах.
- 1.5 Повторите действия из п.п.1.4. для величин переменных сопротивлений 60%, 40% и 20% от максимального значения.
- 1.6. По полученным результатам проведите расчет сопротивлений R1, R2, R3 и Rэкв, мощностей P1, P2, P3, ΣPi=P1+P2+P3 и P. (P мощность, потребляе-

мая от источника питания.) Результаты внесите в Таблицу 2. Проверьте выполнение второго закона Кирхгофа. Покажите результаты преподавателю.

Таблица 2

	Зада	Задано Измерено					Вычислено								
№	Ri,	U,	I,	U1,	U2,	U3,	R1,	R2,	R3,	Р эк,	P1,	P2,	P3,	ΣPi,	P,
	%	В	A	В	В	В	Ом	Ом	Ом	Ом	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт
1	100														
2	80														
3	60														
4	40														
5	20														

2.Исследование электрической цепи с параллельным соединением резисторов.





Рисунок 5

- 2.1. Соберите схему, изображенную на Рис.5.
- 2.2 В соответствии с заданным вариантом, установите выходное напряжение источника питания U и полные значения (100%) переменных сопротивлений R1 и R2.
- 2.3. Проведите измерение токов I, I1 и I2 в ветвях электрической цепи. Полученные результаты внесите в Таблицу 3.
- 2.4 Установите величины переменных сопротивлений R1 и R2 в 80% от максимального значения и занесите в Таблицу 3 значения токов I, I1 и I2.
- 2.5 Повторите действия из п.п.2.4. для величин переменных сопротивлений 60%, 40% и 20% от максимального значения.
- 2.6. По результатам измерения, рассчитайте значения проводимостей G1, G2 и Gэкв, сопротивления Rэкв и мощностей P1, P2, ΣPi, P. Результаты внесите в Таблицу 3. Проверьте выполнение первого закона Кирхгофа. Покажите результаты преподавателю.

Таблица 3

	Задано		Измерено			Вычислено									
№	Ri,	U,	I,	I1,	I2,	G1,	G2,	Сэкв,	Р экв,	P1,	P2,	ΣΡί,	Р,		
	%	В	A	В	В	См	См	См	Ом	Вт	Вт	Вт	Вт		
1	100														
2	80														
3	60														
4	40														
5	20														

3. Исследование электрической цепи со смешанным соединением резисторов.



- 3.1. Соберите схему, изображенную на Рис.6., добавив в неё необходимые измерительные приборы.
- 3.2 В соответствии с заданным вариантом, установите выходное напряжение источника питания U и полные значения (100%) переменных сопротивлений R1, R2 и R3.
- 3.3. Проведите измерение токов I, I1 и I2 в ветвях электрической цепи и падений напряжения. Полученные результаты внесите в Таблицу 4.
- 3.4 Установите величины переменных сопротивлений R1, R2 и R3 в 80% от максимального значения и занесите в Таблицу 4 значения токов I, I1, I2 и падений напряжения U3 и Uab.
- 3.5 Повторите действия из п.п.3.4. для величин переменных сопротивлений 60%, 40% и 20% от максимального значения.
- 3.6. По результатам измерения, вычислите значения сопротивлений R1, R2,
- R3, Rэкв и мощностей P1, P2, P3, ΣРі, P. Результаты внесите в Таблицу 4.

Проверьте выполнение законов Кирхгофа. Покажите результаты преподавателю.

Таблица 4

№	Задано			Изи	Ю		Вычислено									
	Ri,	U,	U3,	Uab,	I,	I1,	I2,	R1,	R2,	R3,	Р эк,	P1,	P2,	P3,	ΣΡί,	P,
	%	В	В	В	A	A	A	Ом	Ом	Ом	Ом	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт
1	100															
2	80															
3	60															
4	40															
5	20															

ВЫВОДЫ:

Контрольные вопросы:

- 1. Что такое резистивный элемент?
- 2. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи при последовательном соединении?
- 3. Чему равны напряжения на резисторах при их последовательном соединении?
- 4. Отчего зависят токи в ветвях при параллельном соединении?
- 5. Как определить ток через токи ветвей при параллельном соединении?
- 6. Какие соотношения между токами и напряжениями характерны для смешанного соединения?
- 7. Как проверить правильность измерений напряжения и токов в исследуемых схемах?